



ABLANDADOR GRANDE CON CARCASA Y SOPORTE 300 LTS/H 2 ALTURAS

Descripción

El ablandador de agua es la única solución y real solución para el problema de la dureza del agua, está especialmente indicado para evitar la costra que se forma en los destiladores, calderas, lavadoras de ropa, etc.

- Construido completo de material de plástico duro resistente a productos químicos y presión
- Retiene todas las sales de calcio y magnesio presentes en el agua de alimentación
- Fácil instalación a la pared entrada y salida de agua de ½ pulgada
- Internamente tiene un refill intercambiable de fácil manipulación
- Funciona con la presión normal del agua domiciliaria pero de preferencia se recomienda más de 6 psi.
- Después de completado el ciclo de saturación la columna puede ser regenerada más de 1000 veces
- Tiempo aproximado para la regeneración de 30 minutos
- Productos utilizados en la regeneración: agua pre-tratada y sal no yodada
- El agua producida sale con menos de 1 grado de dureza
- Rendimiento del q383-2 : 350 litros por ciclo de regeneración si fuese alimentado con agua de 120 ppm de dureza en la entrada
- Rendimiento del q383-3 :700 litros por ciclo de regeneración si fuese alimentado con agua de 120 ppm de dureza en la entrada
- Obs: dato teórico, va a variar de acuerdo a la dureza de entrada
- Flujo máximo :200 litros hora el q383-2 (altura 10 pulgadas) y 300 litros hora el q383-3 (altura 20 pulgadas)
- ISO 9001